Thank you for purchasing the Bios Walker with Wheels. Please review the manual before using.

Note: the owner's manual was compiled from the most recent specifications and product information available at the time of publication. Thermor Ltd. reserves the right to make changes, which may cause slight variations between the illustration and explanations in this manual and the product purchased.

DO NOT assemble or use this equipment without first reading and understanding this instruction manual.

The double button collapsible walker is designed for people that require extra stability and support. Its unique U-shape design allows users to bring the walker close to assist in standing.



Features:
- Tool Free adjustable height
- Comfortable contoured hand grips
- 'Easy adjust' two button folding mechanism
- 5 " Front wheels and rear gliding skis
- Weight capacity: 300 lbs. / 136.36 kg

Before using your Bios Living Walker with Wheels read the below cautions, failure to apply the below cautions could result in injury.
- Do not use on stairs or escalators
- When turning around roll the walker around you without twisting your back – you should always be facing the front of the walker
- Always be aware of your surroundings and obstacles i.e. – toys, electrical cords, throw rugs, toys etc.
- Stay upright as you move, this will help protect your back
- Always step into the walker, rather than walking behind it
- Be careful not to push the walker too far ahead of you
- Avoid hurrying and taking large steps when you turn, change directions slowly
- Your walker is designed to hold a maximum weight capacity of 300 lbs., do not overload your walker
- Consult your doctor or therapist for help selecting and maintaining your walker

How to assemble your walker

Your walker with wheels comes fully assembled; you will only have to adjust the legs to the appropriate position and height.

- Remove the walker from all packaging
- Insert the rear legs into place
- The metal buttons will 'click' and lock into place
- **Note:** to adjust the walker see 'The Right Fit' (Figure 1)
- Follow the above instructions and insert the front legs
- **Note:** make sure the wheels are facing outwards away from the body of the walker

Figure 1

Tool Free Assembly
Assemblage sans outils

Nous vous remercions pour l'achat du cadre de marche équipé de roues BIOS. Prenez le temps de réviser le manuel avant de l'utiliser.

Note : Les spécifications les plus récentes et les informations sur le produit ont été compilées dans le manuel du propriétaire au moment de la publication. Thermor se réserve le droit de faire des changements, lesquels peuvent causer de légères variations entre l'illustration et les explications fournies dans ce manuel et le produit acheté.

NE PAS assembler ni utiliser cet équipement sans tout d'abord lire et comprendre le mode d'emploi.

Le cadre de marche pliant à deux boutons est conçu pour les personnes demandant plus de stabilité et de soutien. Sa conception unique en U permet aux utilisateurs de le rapprocher pour les aider à rester debout.



Caractéristiques :
- Hauteur réglable sans outils
- Poignées profilées confortables
- Mécanisme de pliage "facilement réglable" à deux boutons
- Équipé de roues avant de 5 po et de skis arrière
- Capacité de 300 lb /136,36 kg

Avant d'utiliser votre cadre de marche avec roues Bios Living, veuillez lire attentivement les mises en garde; la non-application des mises en garde décrites ci-dessous risquerait de vous causer des blessures.

- N'utilisez pas le cadre de marche dans les escaliers ou les escaliers mécaniques;
- Lorsque vous tournez, entourez-vous du cadre de marche sans tourner le dos – vous devez toujours faire face vers l'avant du cadre de marche;
- Soyez toujours conscient de l'environnement et des obstacles qui vous entourent tels des jouets, cordons électriques, carpettes, etc.
- Restez en position droite lorsque vous vous déplacez; cette position protège votre dos;
- Appuyez-vous toujours sur le cadre de marche plutôt que de marcher derrière lui;
- Assurez-vous de ne pas pousser le cadre de marche trop loin devant vous;
- Évitez de vous hâter et de faire de grands pas lorsque vous tournez; prenez les changements de direction lentement;
- Votre cadre de marche est conçu pour supporter un poids maximal de 300 lb; ne le surchargez pas;
- Consultez votre médecin ou votre thérapeute afin qu'il puisse vous conseiller sur le choix et le maintien de votre cadre de marche.

Comment procéder à l'assemblage de votre cadre de marche

Votre cadre de marche avec roues est livré entièrement assemblé; vous devez simplement ajuster les pattes à la position et à la hauteur appropriées.

- Retirez le cadre de marche de l'emballage.
- Insérez les pattes arrrière en place.
- Les boutons en métal feront un bruit sec "clic" et se bloqueront en place.
- **NOTE :** Pour ajuster le cadre de marche, référez-vous à l'onglet "Le réglage parfait". (Figure 1)
- En suivant les directives ci-dessus, insérez les pattes avant.
- **NOTE :** Assurez-vous que les roues font face vers l'extérieur du cadre de marche

Figure 1

Tool Free Assembly
Assemblage sans outils